

BS_GA423 Lanová dráha s vedierkom

Vek: od 3 rokov


Počet hráčov: 2 hráči

Obsah: 2 malé laná, 1 dlhé lano, 2 karabíny, 2 osmičky, 2 kladky, 1 vedierko a 1 vrečko.


1. Lanovka




Krok 1: Privažte malé laná ku koncom kladiek.



Krok 2: Privažte kladky pomocou lana k predmetom, napr. ku stromu alebo k stoličke. Vzdialenosť medzi objektmi môže byť až 3 metre.



Krok 3: Dlhé lano prevlečte kladkou.



Krok 4: Pripevnite malú osmičku k oboj stranám lanovky.




Krok 5: Na dlhom lane urobte uzol.




Krok 6: Zaveste vedierko a/alebo vrečko pomocou karabíny na osmičku a ťahajte za lano.


2. Kladka




Krok 1: Privažte malé lano ku koncu jednej kladky.



Krok 2: Privažte dlhé lano ku spodnej časti kladky.



Krok 3: Privažte malé lano k vetve stromu alebo čomukoľvek, čo je dostatočne vysoké.



Krok 4: Pretiahnite dlhé lano druhou kladkou a potom vrchnou kladkou.



Krok 5: Ku kladke pripevnite karabínu s vedierkom alebo vreckom.

Upozornenie: Nevhodné pre deti do 36 mesiacov, obsahuje malé časti, ktoré môžu deti vdýchnuť alebo prehltnúť. Hrozí udusenie.